

Таблицы функций Wilo-IL-E...BF

Функция	Одинарный насос Wilo-IL-E ... BF	Одинарный насос Wilo-IL-E ... BF R1
Электроподключение		
3 ~ 400 V ± 10%, 50 Hz	●	●
3 ~ 380 V ± 6%, 60 Hz	●	●
Ручное управление		
Установка перепада давления - заданная величина	●	-
Установка числа оборотов (ручная настройка)	●	-
Автоматические функции		
Плавное регулирование мощности Δp-с	●	-
Защита мотора с устройством отключения	●	●
Внешние функции управления		
Установка (Δp-с, задатчик) ¹⁾	●	●
Установка перепада давления - заданная величина	-	●
Вход управления "0-10V" или "0-20 mA" (дистанционная установка числа оборотов)	-	●
Вход управления "Vorrang Aus"	●	●
Сигнализация и индикация		
Обобщенная сигнализация о работе (беспотенциальный переключающий контакт, см. Wilo-TOP-Control)	●	●
Обобщенная сигнализация о неисправности (беспотенц. переключающий контакт, см. Wilo-TOP-Control)	●	●
Светодиоды для отображения неисправности	●	●
● = есть		
¹⁾ = в исполнении R1 для регулирования Δp-с имеется встроенный дифференциальный датчик давления		